# Руководство по установке и эксплуатации

Номер замка	380
Марка и модель автомобиля	Lexus RX 350
Модельный год	2023-
Тип КПП	*
Тип усилителя руля	Электроусилитель
Тип рулевой колонки	Регулируемая по высоте и вылету рулевого колеса
Диаметр рулевого вала	17мм
Оснастка и инструмент необходимые для установки блокиратора	
1.Ключ шестигранный S8	



#### ВНИМАНИЕ

При установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке запрещается вращать рулевое колесо во избежание повреждений кронштейнов педального узла автомобиля.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



### Руководство по установке и эксплуатации

#### Примечания

- а) Рукоятка и конусообразная часть стопора исключают полный оборот рулевого вала.
- б) При установке блокиратора рулевого вала (далее по тексту БРВ) учитывайте крайние положения регулируемой рулевой колонки по высоте и длине (РРК/В/Д).
- в) При необходимости закрепите жгуты проводов как можно дальше от зоны перемещения конусообразной части стопора.



Фото №1

Сравните фотографию рулевого вала и педального узла с обстановкой в автомобиле.



Фото №2

Муфта крепится в верхней чести промежуточного рулевого вала, вплотную к проточке вала.



### Руководство по установке и эксплуатации



Окончательная затяжка двух винтов М10 допускается моментом от 7,5 кгс м до 8,0 кгс м (последовательно).

Расположение паза муфты: справа.





Фото №4

Стопор вставляется в продольном направлении со стороны накладки педали тормоза. Конусообразная часть стопора фиксируется около передней стенки кузова. Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~90 градусов.



Фото №5

При повороте рулевого колеса влево конусообразная часть стопора упирается в металлический кронштейн крепления педали тормоза.



# Руководство по установке и эксплуатации



Фото №6

При повороте рулевого колеса вправо рукоятка стопора упирается в металлический кронштейн крепления датчика педали тормоза.



Фото №7

При установке БРВ учитывайте положение рулевого колеса (расположение спиц руля), так как штатной блокировки руля нет.

