

Фотоинструкция 112-1

1. [112] «112-1» /БРВ/ «Volkswagen-Passat B5» 1.8, седан, /кузов 5-й серии/, АКПП. [VIN-код WWVZZZ3BZYP039840]

| | | |
|--|------------|--------------------------|
| Комплектация | 112 | |
| Модель автомобиля | | |
| «Volkswagen-Passat B5» 1.8, седан, /кузов 5-й серии/, АКПП. | | [VIN: WWVZZZ3BZYP039840] |
| Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля | | Ø28,8 мм. |
| Краткое описание установки | | |
| <p>Муфта крепится в нижней части рулевого вала, под панелью закрывающим рулевой вал (фото №1;2) выше карданного соединения, в зоне между кронштейном электронного блока и кронштейном педального узла тормоза. Стопор вставляется справа (фото №3), со стороны педали тормоза в продольном направлении (расположение паза муфты: справа). Конусообразная часть стопора фиксируется между кронштейном и элементом щитка кузова (фото №3). При повороте рулевого колеса вправо конусообразная часть стопора упирается в элемент щитка кузова (фото №4), при повороте рулевого колеса влево конусообразная часть стопора упирается в металлический кронштейн электронного блока (фото №5).</p> | | |
| Примечание: | | |
| <p>а) конусообразная часть стопора исключает полный оборот рулевого вала. б) допускается комплектация разными стопорами (допускается комплектация «312»). в) доработка (вырез паза) нижнего пластмассового кожуха или его демонтаж. г) в зависимости от комплектации (конструкции панели приборов) допускается установка муфты вплотную к вилке шарнира для минимальной доработки (выреза паза) нижнего пластмассового кожуха и более свободного позиционирования стопора (только для автомобиля с АКПП). д) рекомендация - при установленном стопоре в муфту (фото №3;4;5;6) и разблокированном штатном замке, не прикладывать к рулевому колесу значительные усилия во избежание повреждений металлических кронштейнов автомобиля.</p> | | |
| Фото автомобиля | Фото №1 | Фото №2 |
| | | |
| Фото №3 | Фото №4 | Фото №5 |
| | | |
| Фото №6 (только для авто. с АКПП) | | |
| | | |
| 8.11.2005 15:55 | | |