

**Фотоинструкция 012-1 (LX3) для а/м «Toyota Land Cruiser Prado» \* 4-е п. \* /09-/ \* ГУР**

Комплектация	<b>012</b>	/09.03.10//БРВ-3/		
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля		<input type="checkbox"/> <b>19,6 мм</b>		
Краткое описание установки				
<p>Муфта крепится в средней части рулевого вала, на нижний промежуточный вал, вплотную к вилке шарнира (фото №1;2), в зоне между педалями тормоза и газа. Стопор вставляется в продольном направлении (фото №3) со стороны накладки педали газа (расположение паза муфты: справа). Конусообразная часть стопора фиксируется около шумоизоляции щитка кузова (фото №3). Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~120 град. При повороте рулевого колеса вправо рукоятка стопора упирается в металлический рычаг педали тормоза (фото №4), при повороте рулевого колеса влево рукоятка стопора упирается в шумоизоляцию щитка кузова (фото №5).</p>				
Примечание:				
<p>а) рукоятка стопора исключает полный оборот рулевого вала.</p> <p>б) при установке БРВ учитывать положение рулевого колеса (расположение спиц руля), так как блокирование рулевого вала на штатный противоугонный замок происходит через ~5 град. (фото №7).</p> <p>в) окончательная затяжка четырех винтов M8 допускается моментом от 3,0 кгс м до 3,5 кгс м (последовательно по диагонали).</p> <p><b>г) закрепить провода как можно дальше от зоны перемещения стопора (см. по стрелке фото №6).</b></p> <p>д) рекомендация №1 - при установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке, не прикладывать к рулевому колесу значительные усилия во избежание повреждений шумоизоляции щитка кузова, а также рычага и выключателя педали тормоза.</p> <p>е) рекомендация №2 - допускается установка (адаптация) футляра по месту (см. фото №8). Футляр крепится с правой стороны пластмассовой обивки туннеля пола (предварительно демонтировав обивку) со стороны переднего пассажирского сиденья двумя винтами с гайками (в комплектацию не входят), или без демонтажа обивки пластмассовыми фиксаторами и автомобильным двухсторонним скотчем. При установке футляра учитывать крайние положения регулируемого переднего пассажирского сиденья по длине (РППС/Д) и крайнее положение дверцы (в положении «открыто») вещевого ящика (бардачка).</p>				
Фото автомобиля	Фото №1	Фото №2		
Фото №3	Фото №4	Фото №5		
Фото №6	Фото №7	Фото №8		