

Фотоинструкция 35-33-2

«35-33-2» /БРВ/ /07.03.08/ /LX/ «Volkswagen Polo» 1.2, хэтчбек, 55 л.с., М5, ЭлУР, П, РРК/В, г.в. /02/, /01-/.
[vin: WVWZZZ9NZ3D05....]

Комплектация	35-33	
Модель автомобиля		
«Volkswagen Polo» 1.2, хэтчбек, 55 л.с., М5, ЭлУР, П, РРК/В, г.в. /02/, /01-/.	[vin: WVWZZZ9NZ3D05....]	
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля	ф25,1 мм. (2-й сектор вала □ 22,5 мм.)	
Краткое описание установки		
Муфта крепится в нижней части рулевого вала под панелью (ниже воздуховода), закрывающей рулевой вал (фото №2;3), или под верхним доработанным защитным кожухом (на фото не показан) ниже верхнего карданного соединения (вплотную к вилке шарнира), в зоне между рычагами педалей сцепления и тормоза (расположение двух винтов M10 в муфте (по оси вала) - «вверх» (фото №2)). Стопор вставляется слева (фото №3;4), со стороны водительской двери или педали сцепления (МКПП) в продольном направлении (расположение паза муфты: справа). Конусообразная часть стопора фиксируется между левой стенкой металлического кронштейна педального узла тормоза и правой стенкой металлического кронштейна педального узла сцепления. Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~25 град. - при повороте рулевого колеса вправо конусообразная часть стопора упирается в левую стенку металлического кронштейна педального узла тормоза (фото №4), при повороте рулевого колеса влево рукоятка стопора сначала упирается в металлический рычаг тормоза, а затем в левую стенку кронштейна педального узла тормоза (фото №5).		
Примечание:		
<p>а) конусообразная часть и рукоятка стопора исключает полный оборот рулевого вала.</p> <p>б) при установке БРВ учитывать положение рулевого колеса (расположение спиц руля), так как блокирование рулевого вала на штатный противоугонный замок происходит через 45 град. (фото №6).</p> <p>в) при установке БРВ учитывать крайние положения регулируемой рулевой колонки по высоте (РРК/В).</p> <p>г) для двухвинтовой модификации муфты - окончательная затяжка двух винтов M10 допускается моментом от 4,0 кгс м до 4,5 кгс м.</p> <p>д) рекомендация №1 - верхний защитный пластмассовый кожух (при его наличии, на фото не показан) панели приборов необходимо демонтировать, допускается его доработка (вырез паза).</p> <p>е) рекомендация №2 - так как при заблокированном рулевом вале на штатный противоугонный замок угловый люфт руля ~ 10 град., муфту установить так, чтобы при заблокированном рулевом вале на штатный противоугонный замок (колеса выставлены прямо) рулевое колесо при вращении на ~ 10 град. против часовой стрелки имело эффект «подпружинивания» (при этом учитывать крайние положения РРК/В), и вставленный стопор, конусообразной частью, почти касался левой стенки металлического кронштейна педального узла тормоза (фото №3;4).</p> <p>ж) рекомендация №3 - при установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке, не прикладывать к рулевому колесу значительные усилия во избежание повреждений рычага, выключателя педали тормоза и кронштейнов педальных узлов автомобиля.</p> <p>з) рекомендация №4 - допускается установка (адаптация) футляра по месту (в комплектацию не входит), рекомендуемое место см. фото №7. Футляр крепится с правой стороны пластмассовой обивки туннеля пола со стороны переднего пассажирского сиденья двумя винтами с гайками или пластмассовыми фиксаторами и автомобильным двухсторонним скотчем.</p>		
Фото автомобиля	Фото №1	Фото №2
		
Фото №3	Фото №4	Фото №5
		
Фото №6	Фото №7	
		