

**Фотоинструкция 218-6 (ST2/NR2) для а/м «LADA PRIORA/ВАЗ-2172» \* /07-/ \* ГУР**

Комплектация	<b>218</b>	<b>/30.06.08//БРВ-2/</b>		
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля		<b>φ18 мм</b>		
Краткое описание установки				
<p>Муфта крепится в нижней части рулевого вала, ниже декоративного пластмассового кожуха (фото №1;2), вплотную к сварочному шву вилки шарнира, между педалями тормоза и сцепления, расположение большего диаметра муфты (цековки) – «вниз». Стопор вставляется в продольном направлении (фото №3) со стороны накладки педали тормоза (расположение паза муфты: справа). Конусообразная часть стопора фиксируется слева от рычага педали тормоза (фото №3). Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~15 град. При повороте рулевого колеса вправо конусообразная часть стопора упирается в металлический рычаг педали тормоза (фото №4), при повороте рулевого колеса влево рукоятка стопора упирается в металлический рычаг педали тормоза (фото №5).</p>				
<p>Примечание:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) конусообразная часть и рукоятка стопора исключают полный оборот рулевого вала.</li> <li>б) окончательная затяжка четырех винтов M8 допускается моментом от 3,5 кгс м до 4,0 кгс м (последовательно по диагонали).</li> <li>в) рекомендация №1 - при установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке, не прикладывать к рулевому колесу значительные усилия во избежание повреждений рычага и выключателя педали тормоза.</li> <li>г) рекомендация №2 - допускается установка (адаптация) футляра по месту (см. фото №6). Футляр крепится с правой стороны пластмассовой обивки туннеля пола (предварительно демонтировав обивку) со стороны переднего пассажирского сиденья двумя винтами с гайками (в комплектацию не входит), или без демонтажа обивки пластмассовыми фиксаторами и автомобильным двухсторонним скотчем. При установке футляра учитывать крайние положения регулируемого переднего пассажирского сиденья по длине (РППС/Д) и крайнее положение дверцы (в положении «открыто») вещевого ящика (бардачка).</li> </ul>				
Фото автомобиля	Фото автомобиля	Фото №1		
Фото №2	Фото №3	Фото №4		
Фото №5	Фото №6			
30.06.2008 17:20				