



Артикул	G.CN.NL.43001.F
Марка и модель автомобиля	SUZUKI SX4
Модельный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↴, N
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	6. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф4,1мм.
3. Отвертка крестовая.	8. Сверло ф6,8мм.
4. Оправка для разметки №001.	9. Сверло-коронка ф30мм.
5. Бор-фреза.	

Порядок установки:

1. -7. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

8. Доработайте переднюю стенку механизма выбора передач для свободного перемещения прихвата тяги.

9. Открутите две передних и заднюю левую гайки крепления механизма выбора передач.

10. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными болтами М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

11. На место открученных гаек установите держатель блокиратора КПП и закрепите его тремя срывными гайками М8. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок). В держатель блокиратора установите механизм запирания блокиратора КПП и закрепите его двумя срывными болтами М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата тяги и механизма запирания таким образом, чтобы при закрывании замка ригель заходил в отверстие прихвата и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение (N). Проверьте работу замка. Ригель должен заходить во второе отверстие прихвата и блокировать рычаг переключения передач в данном положении. Повторно проверьте работу механизма выбора передач и блокиратора КПП. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

12. Установите все элементы центральной консоли на посадочные места, кроме верхней панели. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.

13. Установите верхнюю панель на посадочные места центральной консоли. Надавите на поверхность панели в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой верхней панели на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

14. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.




Φοτο Νο1



Φοτο Νο2




Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9




Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



