

**Фотоинструкция по установке блокиратора рулевого вала Гарант Блок 350-1  
На автомобиль «Audi A4/A4 Avant» / 08-/ ГУР**

Комплектация	350		
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля	Φ18,9мм		
Краткое описание установки			
<p>Муфта крепится в средней части рулевого вала под панелью (фото №1;2), выше карданного соединения, на верхний промежуточный вал, слева от рычага педали тормоза (фото №2). Стопор вставляется со стороны опорной накладки педали тормоза (фото №3) в продольном направлении (расположение паза муфты: справа). Конусообразная часть стопора фиксируется около левой стенки кронштейна педального узла тормоза. Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~60 град. При повороте рулевого колеса вправо конусообразная часть стопора упирается в левую стенку металлического кронштейна педального узла тормоза (фото №4), при повороте рулевого колеса влево рукоятка стопора упирается в металлический рычаг педали тормоза (фото №5).</p>			
<p>Примечание:</p> <p>а) конусообразная часть и рукоятка стопора исключают полный оборот рулевого вала.          б) при необходимости срежьте часть нижнего пластмассового кожуха панели приборов (см. по стрелке фото №1).          в) при установке учитывать положение рулевого колеса (расположение спиц руля) (фото №6).          г) при установке учитывать крайние положения регулируемой рулевой колонки по высоте (РПК/В/Д).          д) окончательная затяжка четырех винтов М8 допускается моментом от 3,5 кгс м до 4,0 кгс м (последовательно по диагонали).          е <b>Внимание</b> - при установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке, <b>запрещается</b> вращать рулевое колесо во избежание повреждений рычага, выключателя педали тормоза и кронштейнов педального узла автомобиля.</p>			
Фото автомобиля	Фото автомобиля	Фото №1	
			
Фото №2	Фото №3	Фото №4	
			
Фото №5	Фото №6		
			