

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

5.5. Неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, возникшие по вине Производителя до передачи изделия Покупателю (потребителю) устраняются за счет Производителя. В случае предъявления Покупателем иных требований, предусмотренных действующим законодательством, они подлежат

5.10. Все спорные вопросы между Производителем и Покупателем решаются согласно действующему законодательству РФ.

Россия, 445042, Самарская область
г. Тольятти, ул. Дзержинского, 52,
тел./факс (8482) 704888, тел. 704788
e-mail: market@flim.ru, www.flim.ru



руководство пользователя
гарантийные условия

8 800 555 01 40
www.flim.ru

Благодарим Вас за оказанное внимание к нашей продукции и приобретение противоугонного замка на рулевой вал «ГАРАНТ ФОРТ».

Настоящий документ распространяется на противоугонный механический замок «ГАРАНТ ФОРТ», в дальнейшем «ГАРАНТ ФОРТ», предназначенный для предотвращения неразрешенного приведения в действие автотранспортного средства (автомобиля) путем блокировки рулевого вала.

Установив «ГАРАНТ ФОРТ», Вы увеличиваете противоугонные свойства Вашего автомобиля. Для этого Вы должны соблюдать следующие правила безопасности:

- 1) Блокируйте «ГАРАНТ ФОРТ», когда покидаете автомобиль, даже если время Вашего отсутствия менее пяти минут.
- 2) Не передавайте ключи от «ГАРАНТ ФОРТ» посторонним людям, особенно на СТО и мойках.
- 3) Храните запасной ключ от «ГАРАНТ ФОРТ» в надежном месте. В случае утери основного ключа, Вы воспользуетесь запасным.
- 4) Отправляясь в дальнюю поездку на автомобиле, особенно внимательно относитесь к сохранности ключа от «ГАРАНТ ФОРТ».

ВНИМАНИЕ!

Не устанавливайте «ГАРАНТ ФОРТ» самостоятельно. Для установки «ГАРАНТ ФОРТ» на Ваш автомобиль воспользуйтесь услугами специализированных установочных центров. После установки противоугонного замка обязательно проверьте:

- правильность заполнения гарантийного талона;
- работоспособность противоугонного замка в соответствии с руководством. Гарантийные обязательства Производителя утрачивают силу при несоблюдении потребителем требований по эксплуатации настоящего документа.

При возникновении неполадок в работе «ГАРАНТ ФОРТ», необходимо обратиться в специализированный центр для проверки и исправления выявленных дефектов.

«ГАРАНТ ФОРТ», выпускается по ТУ 29.32.30-005-43865153-2019. С содержанием вышеуказанных документов можно ознакомиться на сайте компании «ФЛИМ» www.flim.ru или в специализированных центрах по установке данных изделий.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1.1. Комплект поставки*:
Комплект сборочных единиц и деталей 1 шт.
Ключи 2 шт.
Наклейка на лобовое стекло автомобиля....
..... 1 шт.
Упаковочный лист..... 1 шт.
Руководство пользователя и гарантийные условия..... 1 шт.
Сервисная карта клиента** 1 шт.
* Возможны изменения в наименованиях и комплектации сопроводительной документации изделия.
** **Информация о карте в разделе СЕРВИС.**
Ключи и сервисная карта клиента упакованы в индивидуальный полистиленовый непрозрачный пакет, который должен вскрываться в присутствии покупателя.
- 1.2. «ГАРАНТ ФОРТ» представляет собой оригинальный набор, скомплектованный в соответствии упаковочного листа, и предназначен для установки на определенную группу автомобилей, указанную на этикетке замка и в инструкции по установке данного замка.
- 1.3. Инструкцию по установке «ГАРАНТ ФОРТ» на конкретный автомобиль смотрите на сайте flim.ru. Для быстрого доступа к инструкции:
- Отсканируйте QR-код, расположенный на этикетке, вклеенной в настоящее Руководство пользователя
 - Из открывшегося списка выберите автомобиль, на который планируете устанавливать «ГАРАНТ ФОРТ»
 - Инструкция откроется в формате PDF и будет доступна для скачивания и распечатки
- 1.4. Установка «ГАРАНТ ФОРТ» должна производиться только в специализированных установочных центрах в порядке, указанном в прилагаемой инструкции по установке.
- 1.5. Основные параметры и характеристики:
- | | |
|--|----------------------|
| Общая масса «ГАРАНТ ФОРТ», не более, кг | 2,8 |
| Срок службы, не менее, количество циклов | 60 000 |
| Число комбинаций ключа, млрд. | 1,97 |
| Рабочий диапазон температуры, °C | от - 40 до +85 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | 1 шт |
| Руководство пользователя и гарантийные условия | У2 |
| Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254 | IP4X |

АЛГОРИТМ РАБОТЫ

2.1. В положении «Закрыто» «ГАРАНТ ФОРТ» блокирует рулевой вал автомобиля. Конструкция «ГАРАНТ ФОРТ» соблюдает требования пассивной безопасности транспортного средства, для которого он предназначен.

ВНИМАНИЕ!

Разблокирование рулевого управления автомобилем штатным замком производить только в положении «Открыто» «ГАРАНТ ФОРТ». Для автомобилей оборудованных электроусилителем руля, «ГАРАНТ ФОРТ» переводить в положение «Открыто» до включения зажигания автомобиля. Установленная на рулевом валу муфта «ГАРАНТ ФОРТ» не создает помех для работы рулевого управления.

2.2. Порядок запираания «ГАРАНТ ФОРТ»:

2.2.1. Выставить рулевое колесо прямо (спицы параллельно пола) и заблокировать руль на штатный блокиратор. Вставить ключ до упора в замочную скважину. Ключ должен зафиксироваться шариками, встроенными в механизм секретов. Легкий щелчок фиксации в конце хода, фиксацию можно проверить попыткой вынимания ключа с небольшим усилием.

2.2.2. Повернуть ключ по часовой стрелке до упора (на 270°). «ГАРАНТ ФОРТ» переходит в положение «Закрыто».

2.2.3. Повернуть ключ в противоположную сторону (на 90°) до слабого щелчка.

2.2.4. Вынуть ключ из замочной скважины.

2.3. В положении «Открыто» «ГАРАНТ ФОРТ» разблокирует рулевой вал автомобиля.

2.4. Порядок отпираания «ГАРАНТ ФОРТ»:

2.4.1. Вставить ключ до упора в замочную скважину. Ключ должен зафиксироваться шариками, встроенными в механизм секретов.

2.4.2. Повернуть ключ против часовой стрелки до упора (на 270°). «ГАРАНТ ФОРТ» переходит в положение «Открыто».

2.4.3. Повернуть ключ в противоположную сторону (на 90°) до слабого щелчка.

2.4.4. Вынуть ключ из замочной скважины.

ВНИМАНИЕ!

Из-за конструктивных особенностей, некоторые замки могут закрываться поворотом ключа против часовой стрелки, а открываться по часовой стрелке.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Блокирование и разблокирование рулевого вала автомобиля осуществляется поворотом ключа «ГАРАНТ ФОРТ» с усилием не более 2,45 Н*м, т.е. свободно без заклинивания и заедания при повороте ключа. В случае тугого вращения ключа при открывании и закрывании замка необходимо обратиться в специализированный установочный центр, где была произведена установка замка. Превышение усилия может привести к повреждению механизма «ГАРАНТ ФОРТ».

3.2. Запрещается при движении автомобиля блокирование рулевого вала, так как это может создать аварийную ситуацию при движении автомобиля, а также привести к повреждению механизмов «ГАРАНТ ФОРТ» или механизма рулевого управления.

3.3. Предохраняйте замочную скважину «ГАРАНТ ФОРТ» от попадания влаги, мусора и грязи. В случае загрязнения механизма промыть замок через замочную скважину проникающей смазкой WD-40, либо ее аналогами. Запрещается смазка механизма моторными и другими видами масел и жидкостей, не указанные производителем, так как это может привести к повреждению механизма «ГАРАНТ ФОРТ». После промывки протрите замок, не допускается наличие масла внутри механизма секрета

3.4. В случае возникновения подклинивания при запираании «ГАРАНТ ФОРТ», рекомендуется повернуть ключ в положение «Открыто», затем повторно выставить руль прямо(спицы параллельно пола), в положение блокировки и повторить попытку запираания.

3.5. В случае возникновения подклинивания при отпираании «ГАРАНТ ФОРТ», рекомендуется с поворотом ключа в положение «Открыто», с минимальной амплитудой подвигать рулевое колесо вправо/влево.

СЕРВИС

4.1. СЕРВИСНАЯ КАРТА – Единый Идентификатор клиента, который упрощает получение ряда сервисных услуг, в том числе:

- Проверку подлинности приобретенного механического устройства и защиту от контрафактной продукции.
- Возможность воспользоваться услугой гарантийного обслуживания без предъявления дополнительных документов.